



ALTAVOZ

TD508II_{WH}

TD510_{WH}



TD508II_{SU}

TD510_{SU}

TD508II_{BK}

TD510_{BK}

Manual del usuario



Gracias por comprar el altavoz Eclipse.

Lea este Manual del usuario antes de utilizar el producto.

Asegúrese de leer especialmente la sección Instrucciones de seguridad importantes.

Guarde este Manual del usuario junto con el Certificado de garantía en un lugar seguro para futuras referencias.

FUJITSU TEN


Prólogo

Índice

Uso correcto y seguro del producto	53
Precauciones de uso	54
Designación y función de cada una de las piezas, así como modo de conexión	55
Ajuste del ángulo del altavoz	56
Ajuste de la malla protectora	58
Mantenimiento/características	59
Garantía y servicio posventa	60

Componentes

1 altavoz de



1 malla protectora



1 llave hexagonal



1 pegatina con logotipo



1 manual de instrucciones

Garantía

* Este producto es un altavoz basado en la lógica de dominio temporal.

«¿Qué es la lógica de dominio temporal?»

La lógica de dominio temporal es una lógica que se ha desarrollado para reproducir correctamente la variación en el tiempo que experimentan las ondas sonoras desde el punto en el que aparecen hasta el punto en el que desaparecen, así como para hacer que las ondas del sonido reproducido sean lo más fieles posibles al sonido original. Los "sistemas de audio de dominio temporal" que mejoran la reproducibilidad usando dominios temporales acordes a esta lógica permiten reproducir más fielmente la orientación del sonido y las finas y delicadas expresiones transmitidas a la música por el artista.

Uso correcto y seguro del producto

Antes de utilizar

Las advertencias en este manual de instrucciones y en la unidad misma sirven para garantizar la seguridad y la correcta utilización de la unidad y, de esta manera, evitar lesiones a nuestros clientes u otras personas y para evitar daños a la propiedad. Lea y comprenda las advertencias antes de continuar con el resto de este manual.



ADVERTENCIA

Estas advertencias representan situaciones en donde la utilización incorrecta del producto puede provocar la muerte o causar lesiones graves.



PRECAUCIÓN

Estas precauciones representan situaciones en donde la utilización incorrecta del producto puede causar lesiones graves o puede dañar el producto.

ADVERTENCIA

No coloque la unidad en un lugar elevado. Una caída puede producir una lesión.
No abra la cubierta de la unidad. Se pueden producir descargas eléctricas o lesiones. Para una inspección, reparación o mantenimiento interno, contáctese con el Centro de atención al cliente.
Tampoco intente modificar la unidad. Esto puede ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.
No coloque la unidad en el baño ni en ningún lugar expuesto a la lluvia. No utilice la unidad en lugares con mucha humedad. Esto puede ocasionar un incendio o una descarga eléctrica. Tenga especial cuidado cuando utiliza la unidad cuando llueve o nieva, en la playa o cerca del agua. No coloque floreros, macetas con plantas, vasos, cosméticos, medicamentos, contenedores con líquidos ni ningún objeto metálico pequeño sobre o cerca de la unidad. Si líquidos u objetos metálicos pequeños ingresan a la unidad, se puede ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN

La unidad se debe colocar en una superficie llana y dura. Si coloca la unidad en una superficie inestable, se puede caer y producir lesiones.
No se suba ni se baje de la unidad. Se debe tener cuidado especial cuando hay niños presente.
La unidad puede caerse o romperse y producir lesiones.

Precauciones de uso

Antes de encender la unidad o cambiar la señal de entrada, asegúrese de bajar el volumen. La salida repentina y fuerte del sonido puede dañar cualquier sistema de altavoz conectado.

Para evitar molestar a su vecindario, disfrute de la unidad a un volumen apropiado. Recuerde que especialmente a la noche, aún el volumen bajo se transmite a los alrededores. Ayude a mantener un ambiente de vida placentero.


Conecte siempre los sistemas de los altavoces con la unidad desconectada.

Tenga cuidado de no hacer caer la unidad.

Si la unidad se ensucia, utilice detergente con un trapo suave para limpiarla. No utilice diluyentes ni gasolina.

Designación y función de cada una de las piezas, así como modo de conexión

* En las ilustraciones del presente manual aparece el modelo TD510, no obstante, debe señalarse que las indicaciones contenidas en este documento puede igualmente aplicarse al modelo TD508II.




、 : Terminales de entrada del altavoz

Introduzca los extremos de los cables del altavoz en los orificios de los terminales de entrada del altavoz y apriete los terminales.


Cuando realice la conexión, apriete bien los terminales y asegúrese de que el extremo de cada uno de los cables no entre en contacto con el otro terminal.

Ajuste del ángulo del altavoz


[1] Instrucciones de ajuste del ángulo del altavoz



Retire los tornillos de la parte inferior de la base.



Retire la cubierta de la base.




Afloje el tornillo de ajuste del ángulo con la llave hexagonal que se entrega como accesorio.



SUGERENCIA

Para ajustar el ángulo, recueste el altavoz sobre uno de sus lados y mueva la base.




Desplace ligeramente el altavoz en la dirección indicada por la flecha en la figura para aflojar el anclaje de la base.

Ajuste el ángulo del altavoz a la posición deseada y, a continuación, vuelva a desplazarlo hacia la izquierda, compruebe que el anclaje de la base se haya ajustado correctamente y apriete el tornillo de ajuste del ángulo.

SUGERENCIA


Para ajustar el ángulo, recueste el altavoz sobre uno de sus lados y mueva la base.

[2] Esquema de ajuste del ángulo



Ajuste de la malla protectora

[5] Instalación de la cubierta protectora.



Instale la cubierta protectora tal como se muestra en el diagrama.



SUGERENCIA

La cubierta protectora se puede colocar cuando el altavoz no se utiliza o a discreción del usuario.

Mantenimiento/características

Mantenimiento

Antes de realizar el mantenimiento de la unidad, asegúrese de que esté apagada y de que el cable eléctrico esté desenchufado.

Quite cualquier suciedad de la unidad, limpiándola ligeramente con un trapo suave. Si está particularmente sucia, utilice un trapo apenas húmedo para limpiarla, luego, utilice un trapo seco.

No utilice gasolina ni diluyentes, etc. en esta unidad porque puede dañar la cubierta.



Problemas durante el funcionamiento de la unidad

Durante el funcionamiento, la unidad puede dejar de funcionar adecuadamente si sufre de una interrupción externa significativa (choque, electricidad estática, fluctuación de voltaje causada por un rayo, etc.) o si se la hace funcionar incorrectamente.

En este caso, gire el encendido del amplificador para cambiarlo a la posición "Apagado".

Vuélvalo a encender y verifique que se haya retomado el funcionamiento normal. (Si el problema continúa, póngase en contacto con nuestro Centro de servicio)

Avviso per la direttiva RAEE

In base alla direttiva RAEE, se questo prodotto è venduto negli Stati membri dell'Unione Europea dopo il 13 agosto 2005, esso deve necessariamente comportare il segno RAEE.

Se questo prodotto viene buttato in uno stato

membro dell'Unione Europea, farlo conformemente alle leggi del paese, per esempio riportandolo al distributore. RAEE : Rifiuti di apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Características

Tenga en cuenta que, debido a posibles mejoras, las características y apariencia del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

TD508

Diámetro del altavoz: 8cm
Sistema: Caja reflectora de bajos
Entrada admisible: Nominal 12 W /
Máx. 24 W
Impedancia: 8 Ω
Dimensiones: 160 x 228 x 240mm
(ancho x fondo x altura)
Peso: 3kg aprox.

TD510

Diámetro del altavoz: 10cm
Sistema: Caja reflectora de bajos
Entrada admisible: Nominal 20 W /
Máx. 40 W
Impedancia: 6 Ω
Dimensiones: 286 x 363 x 373mm
(ancho x fondo x altura)
Peso: 8,5 kg aprox.

Garantía y servicio posventa

Certificado de garantía (incluido)

Luego de leer el contenido del Certificado de garantía, guárdelo en un lugar seguro.

Período de garantía

El período de garantía es de un año desde la fecha de compra. Se puede incurrir en algunos costos aún dentro del período de garantía, por lo tanto, lea atentamente el Certificado de garantía.

Cuando solicita una reparación

Dentro del período de garantía

Presente el Certificado de garantía
Las reparaciones se llevarán a cabo de acuerdo con las condiciones del Certificado de garantía

Fuera del período de garantía

Cuando una reparación sea posible, se llevará a cabo a pedido suyo y a su cargo.

Duración de las piezas reparables

La duración de las piezas reparables de este producto es de un período de 8 años desde la fecha de fabricación. Éste es el período estipulado por el Ministerio de Comercio Internacional e Industria. 'Las piezas reparables' están definidas como aquellas piezas que son necesarias para garantizar la funcionalidad del producto.


Reparaciones y consultas

Ver la sección 'Consultas del cliente' incluida en esta hoja.

	Luego de muchos años de utilización, verifique el equipo de audio;	
Controles regulares 	¿Presenta alguna de estas condiciones?	Un cable eléctrico o enchufe excesivamente caliente Olor a quemado Cortes profundos o anomalías en el cable eléctrico Cualquier otro daño o anomalía

Deje de utilizar la unidad

Para evitar daños y accidentes, apague el interruptor de electricidad, quite el cable eléctrico y solicite una inspección del servicio. Consulte a su Centro de servicio para conocer los costos de reparación e inspección.



角度調整ねじ先端	ネック部	底面	角度 0°
Tip of the angle adjustment screw	Neck of the screw	Base	Angle 0 degrees
Spitze der Winkeleinstellschraube	Schraubenhals	Unterteil	Winkel 0 Grad
Pointe de la vis de réglage d'angle	Col de la vis	Base	Angle 0 degré
Punta della vite di regolazione dell'angolazione	Collo della vite	Base	Angolo 0 gradi
Punta del tornillo de ajuste del ángulo	Cuello del tornillo	Base	Angulo 0 grados

MEMO

FUJITSU TEN

090001-1478A700
0510MT(F)